

hushh works

POWER		Hold for 3 sec. to turn unit on/off. Indicator light turns off after 60 seconds unless plugged in and charging.
VOLUME ↑		Long press for quick change in volume. Short press for one increment change.
VOLUME ↓		Long press for quick change in volume. Short press for one increment change.
SOUND		Short press to choose sound: bright white noise, deep white noise or surf.
Lock	→	Hold  and  buttons at the same time to lock or unlock controls. Indicator light will blink 3 times.
NIGHTLIGHT	→	Press  twice to turn nightlight on or off.
CHARGING	→	Low battery = Fast blinks Charging = Slow blinks Fully charged = Indicator light turns off

hushh placement

We recommend placing hushh at least three feet (one meter) away from baby's ears. This lets the sound fill the room in order to provide the greatest sound-masking benefit.

Should you find yourself on-the-go with baby and wish to attach hushh to a stroller or car seat, we recommend setting the machine to partial volume. Do not place it directly against baby's ears. Your hushh has a locking mechanism to control the settings and volume. If the machine is within baby's reach, please lock the device to prevent accidental volume tampering.

For more safety information on decibel exposure for children, please visit our website. The Marpac customer service team will gladly assist with the machine's settings and related questions, but should you have any concerns about the safe use of sounds with your child, we strongly recommend consulting your pediatrician. Also, please remember that hushh is not a toy, and should never be near or in baby's mouth.

warranty Information

and the Marpac Customer Service Promise.

Website: www.marpac.com
Email: info@marpac.com
Phone 910-602-1421.

A live, knowledgeable service team member will be happy to assist you during our regular business hours. If you need service (even beyond the warranty period outlined below), PLEASE DO contact us!

LIMITED ONE-YEAR FACTORY WARRANTY:

Marpac warrants its products (with exceptions as indicated below), to the original purchaser, to be free of defects for a period of one year from the date of purchase. This limited warranty covers all parts and/or workmanship against defects or breakage in normal intended use. This limited warranty does not cover damage caused by accidental dropping, rough handling or misuse of the product; including tampering. Altering or tampering with the label will also void this warranty. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

Our ultimate promise to you is that we do our best to make serious, high quality, sound machines. We really do care about your enjoyment of our products. We want to hear from you any time you think our product has disappointed you. Please contact us. We stand behind these products, expect them to last, and will make every reasonable effort to make you happy.

safety instructions

WARNING
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
CAUTION
Use of controls or adjustments or performance or procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure. Battery shall not be exposed to excessive heat such as direct sunshine or fire.
UNPACKING AND INSTALLATION
Unpack your unit carefully. We recommend that you save the packaging in case you ever need to store you unit. To avoid damage, never place the unit or its battery near radiators, in front of heating vents, under direct sunlight or near water.
FOR YOUR SAFETY
• When disconnecting the power supply, pull the plug first. Do not pull the cord by itself.
• Never handle the power plug with wet hands, as this could cause fire or electric shock.
• Refer servicing to qualified personnel only.
• Do not open the housing.
• Do not twist or pinch the power supply cord. If the plug or power supply cord needs to be replaced, ensure that it complies with the manufacturer's recommendation.
• Unplug the unit during lightning storms.
DISPOSAL
According to the European WEEEDirective (2002/96/EC) and Battery Directive (2006/66/EC), all electrical and electronic products and batteries must be collected separately by a local collection system. Do not dispose of these items with your normal household waste. Follow local regulations for safe disposal.
The wheeled bin mark indicates that this product should not be disposed with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

FCC NOTICE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



hushh の動作

電源		3秒間押し続けるとユニットの電源をオン/オフにします。プラグで充電中でない場合、インジケータライトは60秒後に消えます。
音量 ↑		長押しで音量を素早く調整します。短押しで1段階ずつ音量を調整します。
音量 ↓		長押しで音量を素早く調整します。短押しで1段階ずつ音量を調整します。
サウンド		短押しでサウンドを切り替えます (明るいホワイトノイズ、深いホワイトノイズ、サーフィン)。
ロック	→	 と  ボタンを同時に押し続けるとコントロールのロックまたはロック解除が行えます。インジケータライトが3回点滅します。
ナイトライト	→	 を2回押して、夜間ライトをオンまたはオフにします。
充電	→	バッテリー残量低=高速で点滅します 充電中=長い間隔で点滅します 充電済み=インジケータライトが消えます

hushh の配置

hushh は赤ちゃんの耳から少なくとも3フィート(1メートル)離れた場所に置くことをお勧めします。これによって室内がサウンドで満たされ、サウンドマスキングの最大効果が得られます。

赤ちゃんと一緒にの外出時にベビーカーや座席に hushh を取り付ける場合、マシンの音量は抑え気味に設定することをお勧めします。赤ちゃんの耳元に直接置かないでください。hushh には設定や音量をコントロールするためのロック機構が備わっています。マシンが赤ちゃんの手の届くところにある場合には、間違えて音量が変更されないように装置をロックしてください。

子供のためのデシベル暴露レベルの詳細安全情報については、当社のウェブサイトをご覧ください。Marpac カスタマーサービスチームではマシンの設定をお手伝いしたり関連質問について喜んでお答えしますが、お子さんへのサウンドの安全な使用についての懸念がある場合は、かかりつけの小児科医にご相談することを強くお勧めします。また、hushh はおもちゃではありません。赤ちゃんの口元に近づけるようなことは決してしないでください。

保証内容

および Marpac カスタマーサービス.

ウェブサイト: www.marpac.com
電子メール: info@marpac.com
電話: 910-602-1421

知識豊富なサービスチームのメンバーが、通常の営業時間中にお客様をご支援いたします。補修サービスが必要な場合は(下記の保証期間外でも)、ぜひお問い合わせください。

1年間の製造元限定保証:

Marpac では、製品の購入日から1年間、製品に欠陥がないことを最初の購入者に対して保証します(下記に示す例外を除く)。この限定保証は、通常の使用目的での欠陥や破損に対するすべての部品およびまたは技術サービスを適用対象にします。この限定保証では、偶発的な落下、乱暴な取り扱い、製品の誤用による損傷は適用対象になりません。これには、改ざんも含まれます。ラベルの変更や改ざんもまた本保証の適用対象外となります。本保証書はお客様に特定の法的権利を与えます。また、州ごとに異なるその他の権利を有する場合もあります。

当社は、高品質かつ健全な装置の製作に最善を尽くしていることを、お客様に誠意をもってお約束します。当社は、お客様に当社製品をご愛用いただくことに大いに気を配っています。当社製品が期待外れだとお感じになられた場合には、ぜひご意見をお伺いしたいので、どうぞご連絡ください。当社はこれらの製品を支持し、長期間ご利用いただけることを期待し、お客様にご愛用されるようにあらゆる努力をしてく所存です。

安全の手引き

警告
火災や感電の危険を減らすために、本装置を雨や湿気にさらさないでください。この装置を水はねのするような場所に置かないでください。また、花瓶などのように中に液体の入った物体を装置の上に置かないでください。
注意
指定された方法以外での制御、調整、実行、手順の実践は、有害な放射線被ばくを招く可能性があります。バッテリーは直射日光や火などの過度の熱にさらさないでください。
開梱と設置
装置の梱包を慎重に開けます。装置再梱包の必要性に備えてパッケージを保存しておくことをお勧めします。損傷を防止するため、装置やバッテリーをラジエーターの近くや暖房の吹き出し口前に置いたり、直射日光の当たる場所や水の近くに置かないでください。
安全上の注意
• 電源接続を遮断する際は、電源プラグから抜いてください。コードを引っ張って抜かないでください。
• めれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。火災や感電の原因になります。
• 点検修理は有資格者によるみぞ照会ください。
• 筐体を開けないでください。
• 電源コードをねじったり、はさまないでください。プラグや電源コードの交換が必要な場合は、メーカー推奨に準拠していることを確認してください。
• 雷が鳴ったらユニットの電源プラグを抜いてください。

廃棄

ヨーロッパの WEEE 指令 (2002/96/EC) およびバッテリー指令 (2006/66/EC) に従い、すべての電気・電子製品および電池は地域の回収体制によって別々に回収されなければなりません。通常のご家庭ゴミと一緒にこれらの製品を処分しないでください。安全な廃棄のために地域の規定に従ってください。

x印の付いた車輪付きゴミ箱マークは、EU 域内で本製品が他の家庭ゴミと一緒に廃棄できないことを意味します。不法な廃棄物処理によって生じる環境や人体の健康への害を防止するために、責任を持ってリサイクルし、材料資源の持続可能な再利用を促進してください。使用済みデバイスの返却については、返却システムおよび回収システムを利用してください。または製品を購入した販売店にお問い合わせください。これらの場所では、環境に安全なリサイクル方法で本製品を回収・処理します。

FCC (米連邦通信委員会) 通知

本装置は FCC 規則のパート15に準拠しています。操作は以下の2つの条件に規制されます:

- (1) 本装置が電波障害を起こさないこと。
- (2) 誤動作の原因となる電波障害を含む、受信されたすべての電波障害に対して正常に動作すること。

警告 : コンプライアンス責任者によって明示的に承認されていない変更や改造が行われた場合、本装置を使用する権利が無効になることがあります。

注意 : 本装置は、FCC 規則パート15に準ずる Class B のデジタル電子機器の制限事項に準拠しています。これらの制限事項は、住宅地域で使用した場合に発生する可能性のある電磁障害を規制するために制定されたものです。本装置は高周波エネルギーを生成し使用しています。また、高周波エネルギーを放射する可能性があります。このため、指示に従って正しく設置されていない場合、無線通信障害を引き起こす可能性があります。

ただし、特定の設置状況において電波障害を起こさないという保証はありません。本装置がラジオやテレビの受信に障害を与えていないかどうかを判定するには、本装置の電源を入/切を実行してみます。受信障害が発生する場合には、以下の方法で受信障害を改善することをお勧めします。

1. 受信アンテナの方向または設置位置を変えます。
2. 装置と受信機の距離を離します。
3. 本装置と受信機の電源系列を別の回路にします。
4. 販売店または経験のあるラジオ/テレビの専門技術者に問い合わせます。



hushh funktioniert

POWER		3 Sekunden eingedrückt halten, um Gerät ein-/auszuschalten. Kontrollleuchte geht nach 60 Sekunden aus, außer das Gerät wird zum Aufladen angeschlossen.
LAUTSTÄRKE ↑		Lang eindrücken für schnelle Lautstärken-Änderung. Kurz eindrücken für Änderung in kleinen Schritten.
LAUTSTÄRKE ↓		Lang eindrücken für schnelle Lautstärken-Änderung. Kurz eindrücken für Änderung in kleinen Schritten.
GERÄUSCH		Kurz eindrücken, um Geräusch auszuwählen: helles Rauschen, tiefes Rauschen oder Brandung.
Sperre	→	 und  -Tasten zur gleichen Zeit eingedrückt halten, um Bedienelemente zu sperren oder entsperren. Kontrollleuchte blinkt 3 Mal.
NACHTLICHT	→	Zweimal  eindrücken, um Nachtlcht ein- oder auszuschalten.
AUFLADEN	→	Batterie niedrig = Blinkt schnell Aufladen = Blinkt langsam Komplett geladen = Kontrollleuchte aus

aufstellung von hushh

Wir empfehlen, eine Entfernung von mindestens einen Meter zu den Ohren Ihres Babys einzuhalten. Dadurch kann der Klang den Raum füllen, um so den maximalen Geräuschmaskierungseffekt zu erzielen.

Wenn Sie mit Ihrem Baby unterwegs sind und hushh am Kinderwagen oder Autositz befestigen wollen, ist es empfehlenswert, die Lautstärke zu verringern. Legen Sie es nie direkt gegen das Ohr des Kindes. Ihr hushh hat einen Mechanismus, um die Einstellungen und die Lautstärke zu sperren. Wenn das Gerät sich in Reichweite des Babys befindet, sperren Sie es bitte, um unbeabsichtigte Lautstärken-Änderungen zu verhindern.

Für weitere Sicherheitshinweise zu Lärmbelastung für Kinder besuchen Sie bitte unsere Website. Das Marpac Kundenservice-Team ist Ihnen mit der Einstellung des Geräts und damit zusammenhängenden Fragen gerne behilflich, aber wenn Sie irgendwelche Bedenken über die sichere Verwendung von Klängen in Zusammenhang mit Ihrem Kind haben, empfehlen wir Ihnen, Ihren Kinderarzt zu konsultieren. Denken Sie bitte auch daran, dass hushh kein Spielzeug ist und Sie es immer vom Mund des Babys fernhalten sollten.

garantie-informationen

und das Marpac Kundenservice-Versprechen.

Webseite: www.marpac.com
E-Mail: info@marpac.com
Telefonnr. 910-602-1421.

Ein kompetenter Service-Mitarbeiter wird Ihnen während unserer normalen Geschäftszeiten gerne behilflich sein. Wenn Sie unseren Service in Anspruch nehmen wollen (auch über die nachfolgend beschriebene

Garantiezeit hinaus), nehmen Sie BITTE Kontakt mit uns auf! BESCHRÄNKTE EINJÄHRIGE WERKGARANTIE: Marpac gewährt den ursprünglichen Käufer eine Gewährleistung auf Herstellungsfehler von einem Jahr ab Kaufdatum (mit Ausnahmen, wie unten angegeben). Diese beschränkte Gewährleistung deckt sämtliche Teile bzw. die Verarbeitung gegen Defekte oder Ausfall beim normalen, bestimmungsgemäßen Gebrauch. Diese Gewährleistung gilt nicht für Schäden, die durch versehentliches Fallenlassen, grobe Handhabung oder Missbrauch des Produkts verursacht wurden, dies schließt Manipulation mit ein. Veränderung oder Manipulationen am Etikett führen ebenfalls zum Erlöschen dieser Gewährleistung. Diese Gewährleistung gibt Ihnen bestimmte Rechte und es kann sein, dass Sie noch mehr gesetzliche Rechte haben, die von Land zu Land unterschiedlich sein können.

Wir versprechen Ihnen, dass wir unser Bestes tun werden, um qualitativ hochwertige Klangmaschinen herzustellen. Es liegt uns wirklich am Herzen, dass Sie Freude an unseren Produkten haben. Falls Sie von unserem Produkt enttäuscht sein sollten, möchten wir gerne von Ihnen hören. Bitte kontaktieren Sie uns. Wir stehen hinter unseren Produkten und gehen davon aus, dass sie langlebig sind, weshalb wir keine angemessene Anstrengung scheuen werden, bis Sie zufrieden sind.

sicherheitshinweise

WARNUNG
Um das Risiko von Feuer und elektrischen Schlägen zu reduzieren, setzen sie dieses Gerät bitte niemals Regen oder Feuchtigkeit aus. Das Gerät darf nicht Spritzern ausgesetzt werden und mit Flüssigkeit gefüllten Gegenständen, wie z.B. Vasen, dürfen nicht darauf abgestellt werden.
VORSICHT
Verwendung von Bedienelementen oder Einstellungen oder Leistung oder Vorgehensweisen, die nicht benannt sind, können gefährliche Strahlungen freisetzen.
Die Batterie sollte keiner übermäßigen Hitze, wie z.B. direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer ausgesetzt werden.
AUSPACKEN UND INSTALLATION
Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Wir empfehlen Ihnen, die Verpackung für den Fall, dass Sie das Gerät lagern wollen, aufzubewahren. Um Schäden zu vermeiden, das Gerät oder die Batterie niemals in der Nähe von Heizkörpern oder Heizlüftern, in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wasser aufstellen.
ZU IHRER SICHERHEIT
• Trennen Sie das Netzteil immer nur vom Netz, indem Sie den Stecker ziehen. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
• Berühren Sie niemals den Netzstecker mit nassen Händen, da dies zu Brand oder Stromschlag führen könnte.
• Überlassen Sie die Wartung den qualifizierten Fachleuten.
• Öffnen Sie das Gehäuse nicht.
• Verdrehen und knicken Sie das Netzkabel nicht. Wenn Stecker bzw. Netzkabel ersetzt werden müssen, bitte sicherstellen, dass sie den Empfehlungen des Herstellers entsprechen.
• Das Gerät bei Gewitter vom Netz trennen.
ENTSORGUNG
Gemäß der Europäischen WEEE-Richtlinie (2002/96/EG) und Batterie-Richtlinie (2006/66/EG) müssen alle elektrischen und elektronischen Produkte und Batterien von einem örtlichen Sammelsystem separat eingesammelt werden. Entsorgen Sie diese Teile nicht mit dem normalen Hausmüll. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen für die sichere Entsorgung.
Das Mülltonnen-Logo zeigt an, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nachhaltig wiederverwerten lassen. Für die Entsorgung Ihres Altgerätes nutzen Sie bitte die vorhandenen Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt der umweltfreundlichen Verwertung zuführen.

FCC-HINWEIS

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss empfangene Störungen verarbeiten können, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen könnten.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität zuständige Partei genehmigt wurden, könnten die Berechtigung zum Betrieb des Geräts des Nutzers unwirksam machen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Die Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor elektromagnetischen Störungen beim Heimgebrauch gewährleisten. Das Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und strahlt möglicherweise Hochfrequenzstrahlung aus. Wenn das Gerät nicht streng den Anweisungen entsprechend installiert und betrieben wird, kann es zu Funkstörungen kommen.

Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Ob das Gerät Ursache für eine bestimmte Störung des Radio- bzw. Fernsehempfangs ist, lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts ermitteln. Zur Behebung der Störung sollte der Benutzer dann einen oder mehrere der folgenden Schritte ausführen:

1. Richten Sie die Empfangsantenne aus oder stellen Sie sie woanders auf.
2. Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
3. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
4. Kontaktieren Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Audio-/Fernsehtechniker.



